









Notice d'emploi et de montage

Gebruiks- en montageaanwijzing

Instrucciones de servicio y de montaje

Instruções de operação e de montagem

Contrôle d'étanchéité

Afsluiter dichtheidscontrole

Comprobador de estanqueidad

Controlador de estanque


Type VDK 200 A S02 H₂


Type VDK 200 A S02 H,

Modelo VDK 200 A S02 H₂

Tipo VDK 200 A S02 H₂

Position de montage Inbouwpositie Posición de montaje Posição de montagem







Pression de service maxi. max. bedrijfsdruk Presión máxima de servicio Pressão de serviço máx. $p_{max.} = 40 \text{ mbar } (4 \text{ kPa})$



Température ambiante Omgevingstemperatuur Temperatura ambiente Temperatura ambiente -10 °C... +60 °C



VDK 200 A S02 H₂ selon/acc. / según la norma segundo a norma **DIN EN 1643:2001**



Protection / Afdichtingsnorm Protection / Grau de protecção IP 40 selon / volgens / según la norma/

segundo IEC 529 (DIN 40 050)



U_n ~(AC) 230 V (-15 %)...- 240 V (+ 6 %) 50 Hz oder/or/ó/o ~(AC) 120 V 60 Hz

Raccord p_a, p₂

Ø 12 mm

Ø 12 mm

G 1/4 oder ou raccord vissé

Durée de mise sous tension de la commande/ inschakelduur van de sturing / Duración de la conexión / Duração da ligação do controlo ED 100 %






uniquement H_2 , hydrogène alleen H₂, waterstof Sólo H₂, hidrógeno somente H₂, hidrogénio

Prises de pression Drukmeetpunten Tomas de presión Tomadas da pressão

Raccord p_e, p_1 G 1/4 ou raccord vissé Ø 12 mm aansluiting p_e, p_1 G 1/4 of pijpwartel Ø 12 mm Conexión pe, p Ø 12 mm

aansluiting p_a , p_2 G 1/4 of pijpwartel Ø 12 mm Conexión pa, p2 G 1/4 o unión roscada para tubo G 1/4 o unión roscada para tubo Ø 12 mm Ligação p_e , p_1 Ligação p_a, p₂ G 1/4 ou união roscada para tubo G 1/4 ou união roscada para tubo



Ø 12 mm

Caractéristiques techniques / Te	Caractéristiques techniques / Technische gegevens / Características técnicas / Características técnicas				
Volume à contrôler Testvolume Volumen de prueba Volume de teste	≤ 1 l V Prűt/Test/Prova	Temps du cycle Vrijgavetijd Duración del ciclo Tempo de ciclo	10 s t _F		
Augmentation de la pression par surpresseur Drukverhoging door motorpomp Aumento de la presión Aumento da pressão por motobomba	35 – 40 mbar Δp	Temps d'anomalie Storingstijd Tiempo de avería Tempo de erro	32 ± 3s		
		Courant de commutation Schakelstroom Intensidades Corrente de comutação	Sortie mise en service / bedrijfsu- itgang / Señal de salida/ saída de operação borne/terminal/Borne/ terminal 13		
Fusible de protection (non fournie) Voorzekering (niet meegeleverd) Fusible de protección (a cargo del usuario) Fusível preliminar (a cargo do cliente)	10 A F oder 6,3 A T 10 A fast or 6.3 A slow 10 A F ou 6,3 T 10 A F oder 6,3 A T		max. 4 A Sortie défaut/ Storingsuitgang / Señal de avería/ saída de avaría borne/terminal/Borne/ terminal 14		
Fusible interchangeable dans le boîtier	T6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662)		max. 1 A		
In het huis ingebouwde zekering, ver- wisselbaar Fusible montado en el comprobador Fusivel embutido na caixa, substituível		Nombre max. de cycles 15 / h Max. aantal testcycli N° máximo de ciclos de prueba Número máx. de ciclos de teste Après plus de 3 cycles d'essai consécutifs, il convient de respecter ur temps de repos d'au moins 2 minutes. Na meer dan drie onmiddellijk na elkaar verrichte testcycli moet eer wachttijd van minstens twee minuten worden aangehouden. Después de más de 3 ciclos de ensayo secuenciales ejecutados, debe mantenerse un tiempo de espera mínimo de 2 minutos. Depois de ter efectuado três ciclos de teste sucessivos, um imediatamente após o outro, terá de esperar pelo menos 2 minutos.			
Limite d'utilisation Gevoeligheidsgrens Límite de sensibilidad Limite da sensibilidade	\leq 100 dm ³ /h $\rightarrow \rightarrow$ \mathbf{H}_{2} \mathbf{V}_{L}				

Domaines d'application Vannes selon EN 161, classe A

Le VDK 200 A S02 H₂ peut également être utilisé sur toutes les vannes concues de telle sorte que l'étanchéité du sens inverse du flux exclue une inétanchéité dans le sens du flux.

LeVDK 200 A S02 H_a convient pour toutes les vannes DUNGS selon EN 161, classe A.

Toepassingsgebieden Kleppen volgens EN 161 klasse A

De VDK 200 A S02 H, kan ook op alle kleppen gebruikt worden, waarbij constructief de dichtheid in de tegenstroomrichting een lekkage in stroomrichting uitsluit.

De VDK 200 A S02 H, is geschikt voor alle DUNGS-kleppen volgens EN 161 klasse A.

Campos de aplicación Válvula según EN 161 Clase A

en dirección de flujo.

El VDK 200 A S02 H2 puede ser utilizado en todas las valvulas cuya hermeticidad en sentido opuesto del flujo excluye, debido a su construcción, una permeabilidad

EI VDK 200 A S02 H, es apropiado para todas las válvulas DUNGS según EN 161 Clase A.

Aplicação

Válvulas segundo norma EN 161 Classe A O VDK 200 A S02 H, também pode ser aplicado em todas as válvulas nas quais, devido à respectiva característica construtiva, a estanqueidade no sentido de contra-fluxo exclui a possibilidade de uma fuga no sentido do fluxo.

O VDK 200 A S02 H, é adequado para todas as válvulas DUNGS segundo o código EN 161 Classe A.





M 4 max. couple / Accessoires du système M 5 M 6 M 8 G 1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4 max. draaimomenten/systeemtoebehoren Pares de apriete máximos / accesorios del sistema 2,5 Nm 5 Nm 7 Nm 15 Nm 5 Nm 7 Nm 10 Nm 15 Nm Binários máx. / Acessórios do sistema




Utiliser des outils adaptés! Geschikt gereedschap gebruiken! ¡Usar las herramientas adecuadas! Utilize ferramentas correctas!

Serrer les vis en croisant!

Schroeven kruiselings aandraaien! ¡Apretar los tornillos en cruz! Apertar os parafusos em cruzado!

Ne pas utiliser la vanne comme un levier. Het apparaat mag niet als hefboom worden gebruikt. El aparato no debe ser utilizado como palanca. Não utilize o equipamento como alavanca.

DN	15	
M _{max.}	105	[Nm] t ≤ 10 s
T _{max.}	50	[Nm] t ≤ 10 s



Fonctionnement

Le VDK 200 A S02 H_a fonctionne selon le principe de la montée en pression. Le transmetteur de programme entre en fonction en cas de demande de chaleur. L'essai s'effectue en fonction du déroulement du fonctionnement du brûleur.

- Essai AVANT le démarrage du brûleur, ou
- Essai PENDANT le temps de préventilation, ou
- Essai APRÈS l'arrêt du brûleur

Le VDK 200 S02 H, se contrôle automatiquement au cours d'une séquence de commutations.

Functie

De VDK 200 A S02 H_a werkt volgens het principe van de drukopbouw. De programma-eenheid treedt in werking bij de vraag naar warmte. De test vindt afhankelijk van het functieverloop van de brander plaats:

- test vóór het starten van de brander of
- test tijdens de voorventilatietijd of
- test na het uitschakelen van de brander

In de loop van een schakelvolgorde voert de VDK 200 S02 H₂ een automatische controle uit.

Funcionamiento

EI VDK 200 A S02 H_a trabaja según el principio de creación de presión. El emisor del programa entra en funcionamiento, cuando se requiere calor. Se hace una comprobación, dependiendo del funcionamiento del quemador.

- Comprobación antes de encender el guemador o
- Comprobación durante el período de ventilación previa o
- Comprobación después de desconectar el quemador

EI VDK 200 S02 H, se comprueba a sí mismo durante la secuencia de conexión.


Funcionamento

O VDK 200 A S02 H_a trabalha conforme o princípio do estabelecimento da pressão.

O programador é activado quando se pede calor. A verificação é realizada em função da sequência das funções do queimador:

- verificação antes da ligação do queimador ou
- verificação durante o tempo de ventilação prévia
- verificação após o desligamento do queimador

O VDK 200 S02 H₂ realiza um autocontrole no decurso de uma sequência de manobras.



Temps du cycle t_F Temps dont un VDK 200 A S02 H₂ a besoin pour effectuer un cycle de fonctionnement complet.

Le temps du cycle du VDK 200 A S02 H_a est indépendant du volume à tester et de la pression d'entrée.

 $t_{\text{F/VDK 200 A S02 H2}}$ 10 s env.

Temps de contrôle t_p

 $\begin{array}{l} \textbf{Vrijgavetijd} \ \textbf{T}_{\scriptscriptstyle{F}} \\ \textbf{Tijd} \ \text{die} \ \text{een} \ \text{VDK} \ 200 \ \text{AS} \ \text{SO2} \ \text{H}_{\scriptscriptstyle{2}} \ \text{nodig} \end{array}$ heeft om een complete werking uit te voeren.

De vrijgavetijd van de VDK 200 A S02 H is onafhankelijk van het testvolume en de ingangsdruk:

Testtijd t_p Pomptijd van de motorpomp,

afhankelijk van testvolume en

t_{F/VDK 200 A S02 H2} ca. 10 s

Duración del ciclo t_F

Es el tiempo que precisa el VDK 200 A S02 H_o para realizar un ciclo de trabajo completo.

La duración del ciclo del VDK 200 A S02 H_a es independiente del volumen de ensayo y de la presión de entrada:

t_{F/VDK 200 A S02 H2} aprox. 10 s

Tiempo de prueba t_p

Es el tiempo de funcionamiento de la bomba, que depende de volumen de ensayo y de la presión de entrada.

Volumen de ensayo V_{ensay} Volumen existente entre V1 lado de salida y V2 lado de entrada y los tubos intermedios.

 $V_{\text{ensay máx./VDK 200 A S02 H2}} = 1 \text{ I}.$

Tempo de ciclo t

Tempo que um VDK 200 A S02 H, precisa para realizar um ciclo de trabalho completo.

O tempo de ciclo do VDK 200 A S02 H, é independente do volume de

teste e da pressão de entrada:

t_{F/VDK 200 A S02 H2} ca. 10 s

Tempo de teste t

Tempo de funcionamento da bomba de compresso em função do volume de teste e da pressão de entrada.

Volume de teste V_{teste} Volume entre a V1 do lado de saída e a V2 do lado de entrada e nos tubos montados entre as duas.

V teste máx. / VDK 200 A S02 H2 = 1 I.

Volume à tester V_{test} Volume entre V1 à l'entrée et V2 à la sortie et les parties de tube qui se trouvent entre.

Temps de pompage du surpres-

seur, dépendant du volume à tester et de la pression d'entrée.

 $V_{\text{test max./VDK 200 A S02 H2}} = 1 \text{ I.}$

ingangsdruk.


Testvolume V_{test} Volume tussen V1 aan uitgangszijde en V2 aan ingangszijde en de daartussen liggende pijpstukken.

 $V_{\text{test max./VDK 200 A S02 H2}} = 1 \text{ I.}$

Schéma du déroulement du programme Programmaprocesschema Plan secuencial del programa Esquema da evolução do programa

Régulateur / regelaar / Regulador / Regulador Surpresseur / pompmotor / Motor de la bomba / Motor da bomba Electrovanne / magneetafsluiter / electrválvula / Válvula magnética sostat différentiel / drukschakelaar / Presostato diferencial / Controlador da pressão diferencial Signal de marche / vriigavesingaal / Señal de puesta en marcha / Sinal de libertação

Régulateur / regelaar / Regulador / Regulador Surpresseur / pompmotor / Motor de la bomba / Motor da bomba Electrovanne / magneetafsluiter / electrválvula / Válvula magnética pressostat différentiel / drukschakelaar / Presostato diferencial / Controlador da pressão diferencial Signal de défaut / storingssignaal / Señal de averia / Sinal de avaria



Déroulement du programme

Au repos: vanne V1 et vanne V2 sont fermées.

Mise sous pression: le surpresseur augmente la pression du gaz pe dans la section à tester d'environ 35 - 40 mbar par rapport à la pression amont de la vanne V1. Déjà pendant le temps d'essai (temps de pompage), l'appareil incorporé de contrôle de la pression différentielle surveille l'étanchéité de la voie d'essai. Dès que la pression d'essai est atteinte, la motopompe s'arrête (fin du temps d'essai).

Le temps de lancement dépend du volume à tester et de la pression d'admission

Si la section testée est étanche, le système est commuté sur le coffret de contrôle après env. 10 s - le témoin lumineux jaune est allumé.

Si la section testée présente un défaut d'étanchéité ou si l'on n'obtient pas l'augmentation de pression de + 35 - 40 mbar au cours du temps d'essai (max.5s), leVDK200AS02H₂ indique l'anomalie après 32 ± 3 s. Le témoin lumineux rouge reste allumé tant que le régulateur émet une demande de chaleur.

Vanne/vannes pas étanches = lampe témoin rouge/affichage

- 1. Mettre le système hors circuit
- 2. Contrôler l'étanchéité de la vanne V1 et/ou V2
- 3. En cas de fuites, remplacer la vanne 1 et/ou V2.

Attention! Lors de l'élimination de l'erreur, respecter toujours les exigences nationales concernant l'application

En cas de brève coupure de courant en cours de test ou pendant le fonctionnement du brûleur, il se produit un redémarrage automatique.

Le témoin de service jaune clignote jusqu'au déblocage du contact sur les systèmes de commande automatique des brûleurs (signal de déblocage, borne 13) ou sur le système de mise en sécurité (signal de perturbation, borne 14).

A partir de la date de livraison > août 2007, le clignotement est supprimé.

Emissor de pro-

arama

Programmaverloop

Rusttoestand: klep V1 en klep V2 ziin aesloten.

Drukopbouw: de interne motorpomp verhoogt de gasdruk in het testtraject ongeveer 35 - 40 mbar ten opzichte van de druk aan de ingangszijde van klep V1.

Reeds gedurende de testtijd (pomptiid) bewaakt de ingebouwde differentiaaldrukschakelaar of het testtraject lekvrij is. Wanneer de testdruk is bereikt gaat de motorpomp uit (einde van de testtijd). De vrijgavetijd is onafhankelijk van testvolume en ingangsdruk.

Bij dichtheid van het testtraject wordt na circa 10 seconden het contact voor de brandautomaat vrijgegeven: de gele signaallamp brandt.Wanneerhettesttrajectniet dicht is, of wanneer tijdens de testperiode (maximaal 5 seconden) de drukverhoging met + 35 - 40 mbar niet wordt bereikt, schakelt de VDK 200 A S02 H₂ na 32 ± 3 s over op storing. De rode signaallamp brandt dan zo lang als de contactvrijgave door de regelaar bestaat (warmteaanyraag).

Klep/kleppen ondicht = rode signaallamp/indicatie

- 1. Installatie uitschakelen
- 2. Klep V1 en/of V2 controleren op dichtheid
- 3. Bij ondichtheid klep V1 en/of klep V2 vervangen.


Attentie! Bij ontstoring altijd ook de voor de toepassing en het land specifieke eisen in acht

Na een kortstondige spanningsuitval tijdens de test of tijdens het branderbedrijf vindt een zelfstandige nieuwe start

De gele bedrijfsindicatie knippert tot de contactvrijgave aan de stookautomaat (vrijgavesignaal, klem 13) of storingsuitschakeling (stoorsignaal, klem 14).

Vanaf leveringsdatum > augustus 2007 vervalt het knipperen.

Estado de repouso



Secuencia del programa

Estado de reposo: Las válvulas V1 v V2 están cerradas.

Incremento de presión: La bomba aumenta la presión de gas existente en el tramo de ensayo en aprox. 35-40 mbar en comparación con la presión que existe en la válvula de entrada V1.Durante el período de comprobación (período de bombeo), el controlador de diferencia de presión que hay montado comprueba la estanqueidad del tramo. Cuando se alcanza la presión de comprobación, se desconecta la bomba motora (final del período de comprobación).

El tiempo de desbloqueo es independiente del volumen de ensayo y la presión entrante.

Si el tramo de ensayo es estanco, al cabo de aprox. 10 s se desbloquea el contacto hacia la calefacción automática y se ilumina la lámpara señalizadora amarilla. Si el tramo de ensayo es inestanco o si, durante el tiempo de ensayo (máx. 5 s), no se alcanza el aumento de presión de + 35 - 40 mbar, el VDK 200 A S02 H_o cambia al cabo de 32 ± 3 s a avería. Entonces, la lámpara de aviso roja queda iluminada, hasta que el regulador desbloquea el contacto (petición de calor).

Válvula/válvulas no estanca(s) = lámpara/indicación roja

- 1. Desconectar la instalación
- 2. Comprobar la estanqueidad de la(s) válvula(s) V1 y/o V2
- 3. Recambiar una válvula V1 y/o V2 no estanca

¡Atención! Siempre respetar los requerimientos específicos de la aplicación y del país en la eliminación de fallos.

Después de un breve fallo de corriente durante le ensayo o mientras funciona el quemador. se realiza un autoarranque automático.

El indicador de servicio amarillo parpadea hasta que se libere el contacto en los dispositivos automáticos de control para quemadores (señal de activación, terminal 13) y la desconexión por fallo (señal de fallo, terminal 14).

Apartir de la fecha de entrega > agosto 2007 ya no hay el parpadeo.

Evolução do programa

Estado de repouso: as válvulas V1 e V2 estão fechadas.

Formação da pressão: A bomba compressora interna aumenta a pressão do gás na secção em teste, em aprox. 35 a 40 mbar, em relação à pressão existente na entrada da válvula V1. Já durante o tempo de verificação (tempo de bombeamento). o controlador de pressão diferencial controla a estanqueidade do sistema controlado. A motobomba é desligada quando a pressão de verificação é atingida (fim do tempo de verificação). O tempo de libertação não depende do volume de teste e da pressão de

Se o sistema controlado estiver estanque, os contactos para o comando automático do queimador são libertados após aprox. 10 s - a lâmpada amarela de sinalização acende. Se o sistema controlado não estiver estanque ou a pressão não puder ser aumentada por + 35 – 40 mbar durante o período de teste (no máximo 5 s), o VDK 200 A S02 H_a comunica após 32 ± 3 s a existência de uma anomalia. A lâmpada vermelha de sinalização está acesa enquanto os contactos estiverem a ser libertados pelo controlador (solicitação

Válvula/válvulas com fuga = semáforo/indicação vermelha

1. Desligar a instalação


de calor).


- 2. Verificar a válvula V1 e/ou V2 quanto a estanqueidade
- 3. Em caso de fuga substituir a válvula 1 e/ou V2.

Atenção! Em caso de eliminação de falhas respeitar sempre os requisitos específicos de aplicação e do país de utilização. Em caso de uma curta falha da tensão durante o teste ou da operação do queimador, o rearranque é efectuado de forma automática.

A lâmpada amarela de operação emite uma luz intermitente até serem libertados os contactos para o comando automático do queimador (sinal de libertação, terminal 13) ou se efectuar uma desactivação de emergência (sinal parasita, terminal 14).

A partir da data de entrega > Agosto 2007 é suprimido o pisca.





Montage du VDK 200 A S02 H, sur:

MV .../3, MV .../5, ZR .../5

- 1. Couper l'arrivée de gaz.
- 2. Couper l'arrivée de courant.
- 3. Enlever les bouchons 1, 2, illus-
- 4. Etablir le raccordement à l'aide du jeu d'assemblage 3, Fig. 1.

faire une ligne de connexion de Ø 12 mm et monter les raccords vissés G 1/4.

Les lignes de connexion doivent être courtes!

- 5. Etablir le raccordement électrique, voir page 6.
- 6. Une fois les travaux terminés, procéder au contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Montage VDK 200 A S02 H, aan:

MV.../3, MV...5, ZR.../5

- 1. Gastoevoer onderbreken.
- 2. Stroomtoevoer onderbreken
- 3. Sluitschroeven 1,2 verwijderen, afbeelding 1
- 4. Verbinding door aansluitset 3 tot stand brengen, afbeelding 1.

Verbindingsleiding uit Ø 12 mm vervaardigen en wartels G 1/4 monteren.

Verbindingsleidingen kort houden!

- 5. Elektrische aansluiting tot stand brengen, zie pagina 6.
- 6. Na afsluiting van de werkzaamheden dichtheids- en functiecontrole uitvoeren.

Montaje VDK 200 A S02 H, en: MV .../3, MV .../5, ZR .../5

- 1. Interrumpir la alimentación de gas.
- 2. Interrumpir la alimentación de corriente.
- 3. Extraer los tapones roscados 1 y 2 (figura 1).
- 4. Realizar la conexión con el juego de tubos 3 (figura 1), preparar una línea de unión de Ø 12

mm y montar los racords G 1/4. Efectuar las uniones lo más cortos posibles.


- 5. Realizar la conexión eléctrica (ver la página 6).
- 6. Después de terminar los trabajos, efectuar un control de estanqueidad y de funcionalidad.

Montagem do VDK 200 A S02 H_a nos: MV .../3, MV .../5, ZR .../5

- 1. Interromper a alimentação do gás.
- 2. Interromper a alimentação de energia eléctrica.
- 3. Retirar os parafusos de ligaçãp 1 e 2, figura 1.
- 4. Realizar a ligação por meio do jogo de montagem 3, figura 1 ou

fazer um tubo de ligação de Ø 12 mm e montar as ligações G 1/4. Os percursos de união devem ser curtos!

- 5. Efectuar a ligação eléctrica, ver página6.
- 6. Depois de concluídos os trabalhos, realizar um teste de estanqueidade e de funcionamento.





Veiller à ce que l'appareil ne subisse pas de vibrations!




Op trillingsvrije inbouw ∠!\ letten!




Efectuar un montaje libre de vibraciones



Montar em lugar isento de vibrações!





Raccordement électrique VDK 200 A S02 H₃

Passage de câble PG 11. Raccordement à des bornes à vis.

N'affecter que les bornes 1, 3, 13 ou 14! Le nonrespect peut provoquer des dommages corporels et des dégâts matériels.

Affichage externe de défaut

On peut raccorder un affichage externe de défaut à la borne 14.

Elektrische aansluiting VDK 200 A S02 H₂

Kabeldoorvoer PG 11. Aansluiting op schroefklemmen.

Uitsluitend de klemmen 1, 3, 13 en 14 aansluiten. Het niet opvolgen van deze instructies kan persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Externe storingsindicatie

Op klem 14 kan een externe storingsindicatie worden aangesloten.

Conexión eléctrica VDK 200 A S02 H₃

Prensacables PG 11. Conexión a los bornes atornillables.

Utilizar solamente los bornes 1, 3 , 13 y 14. Si no se tiene en cuenta, pueden aparecer daños personales y materiales.

Indicador externo de avería

En el borne 14 puede conectarse un indicador externo de avería.


Ligação eléctrica VDK 200 A S02 H,


Passa cabo PG 11. Ligação nos terminais com parafuso.

Ocupar somente os terminais 1, 3, 13 e 14! Se assim não se proceder, há risco de danos pessoais e materiais.

Sinalização externa de avaria

No terminal 14 pode ser ligada uma sinalização externa de avaria.





M/CD • Edition 01.14 • Nr. 223 949

Si une vanne papillion pour gaz brûlé est montée sur la chaudière, il faut qu'elle soit ouverte au début du test.

Pour prévenir les problèmes de fonctionnement et d'étanchéité, nous conseillons d'utiliser des vannes selon EN 161 classe A.

Als er op de ketel een rookgasklep ingebouwd is, moet deze bij het begin van de controle open zijn.

Om functie- en dichtheidsproblemen te voorkomen, adviseren wij het gebruik van magneetafsluiters volgens EN 161 klasse A.

Si en la conducción de humos existe una válvula de clapeta ésta debe permanecer abierta al iniciar el ensayo.

Con la finalidad de prevenir problemas funcionales y de estanqueidad, recomendamos utilizar válvulas magnéticas según la norma EN 161, de la categoría A.

Se na caldeira houver uma válvula esta deve estar aberta no início do teste.

A fim de prevenir-se contra problemas de funcionamento e estanqueidade recomendamos empregar electro-válvulas, em conformidade com a norma EN

161, classes A.

Contrôle de fonctionnement

Simuler une fuite en ouvrant un bouchon (p2) de la soupape pendant le temps de contrôle (temps de pompage).

Elimination d'erreur

En appuyant sur la touche intégrée (rouge), ou de l'extérieur, en coupant la tension d'entrée à la borne 3.

Utilisation des VDK 200 A S02 H_a sur des vannes simples DUNGS.

Détermination du volume à tester V_{test}

- 1. Détermination du volume de V1 côté sortie pour Rp 3/8 - Rp 1, voir tableau.
- 2. Détermination du volume de V2 côté entrée pour Rp 3/8 - Rp 1, voir tableau.
- 3. Détermination du volume du tuyau de raccordement des 2. Pour Rp 3/8 - Rp 1, voir tableau.
- $V_{test} =$ Volumen vannel1 + Volumen tuyau intermédiaiire + Volumen vanne 2

Functiecontrole

Ondichtheid simuleren door een sluitschroef te openen (p2) op de afsluiter gedurende de testtijd (pomptiid).

Ontstoring

Door op de ingebouwde knop (rood) te drukken of extern door onderbreking van de ingangsspanning op klem 3.

Gebruik van de VDK 200 A S02 H_o op afzonderlijke DUNGSafsluiters.

Bepalingen van het testvolume

- V_{test}
 1. Bepalen van het volume van V1 aan de uitgangszijde. Voor RP 3/8 - Rp 1, zie tabel.
- Bepalen van het volume van V2 aan de ingangszijde. Voor RP RP 3/8 - Rp 1, zie tabel.
- Bepalen van het volume tussen pijpstuk 3. Voor RP 3/8 - Rp 1, zie tabel.
- $V_{\text{test}} =$ Volume afsluiter 1 + Volume tussenpijpstuk + Volume afsluiter 2

Control funcional

Simular una fuga, abriendo para ello un tapón roscado (p2) de la válvula durante el tiempo de ensayo (tiempo de bombeo).

Eliminación de perturbación

Pulsando el botón (rojo) incorporado o interrumpiendo la tensión de alimenttación al borne nº 3.

Utilización del VDK 200 A S02 H_a en válvulas individuales de DŪNGS.

Determinación del volumen de **prueba V**_{prueba} 1. Determinación del volumen de

- V1 en el lado de salida. Para Rp 3/8 - Rp 1, ver la tabla.
- Determinación del volumen de V2 en el lado de entrada. Para Rp 3/8 - Rp 1, ver la tabla.
- Determinación del volumen del tubo intermedio. Para Rp 3/8 - Rp 1, ver la ta-
- $V_{prueba} =$ volumen válvula1 + volumen tubo intermedio + volumen válvula2

bla.

Verificação do funcionamento

Simular a fuga, abrindo o bujão roscado (p2) na válvula, durante o período de teste (tempo de funcionamento da bomba).

Eliminação do sinal de avaria


Premindo o botão (vermelho) ou pela interrupção externa da tensão de entrada no terminal 3.

Emprego do VDK 200 A S02 H_a em válvulas individuais da DUNGS.

Determinação do volume de teste V_{teste}

- 1. Determinação do volume da V1 lado de saída.
 - Para Rp 3/8 Rp 1, ver o quadro.
- Determinação do volume da V2 lado de entrada.
 - Para Rp 3/8 Rp 1, ver o quadro. Determinação do volume do tubo intermédio 3.
 - Para Rp 3/8 Rp 1, ver o quadro.
- Volume válvula 1 + volume tubo intermédio + volume válvula 2

Détermination du volume à tester côté à V_{test} Bepaling van het testvolume V_{test} Determinación del volumen de prueba V_{prueba} Determinação do volume de teste V_{teste}



Rp / DN	Volume - vannes [I] V1 côté sortie + V2 côté éntrée afsluiter-volume (I) V1 uitgangszijde + V2 ingangszijde + V0lumen válvula (I) V1 lado de salida + V2 lado de entrada	Volume à tester [I] = Volume V1 longueur du tuyau entre les vannes L [m] Testvolume (I) = volume V1 ultgangszijde + V2 lingangszijde + pijpleiding volume van de pijpleiding L [m] Volumen de prueba (I) = Volumen V1 Longitud del tubo entre las válvulas individuales L (m) Volume de teste [I] = volume V1 saída + V2 entrada + tubo Comprimento do tubo entre as válvulas individualis L [m]			
	Volumes das válvulas [I] V1 _{saída} + V2 _{entrada}	0,5 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp 3/8	0,01 l	0,061	0,11	0,16 l	0,21 l
Rp 1/2	0,07	0,17	0,27	0,37	0,47
Rp 3/4 (DN 20)	0,12	0,27	0,42	0,57	0,72
Rp 1 (DN 25)	0,20 l	0,45	0,70	0,95 l	
Rp 1 1/2	0,50 l	1,10	1,70		
Rp 2	0,901	1,90 l			


volume des vanne V1 côte sortie +	volume du tuyau
V2 côte entrée afsluitervolume V1 uitgangszijde +	volume van de pijpleiding
V2 ingangszijde Volumen de válvula V1 lado de salida +	Volumen de la tubería
V2 lado de entrada volume das válvulas V1 saída +	volume do tubo
	V1 côte sortie + V2 côte entrée afsluitervolume V1 uitgangszijde + V2 ingangszijde Volumen de válvula V1 lado de salida + V2 lado de entrada volume das válvulas

II ne faut pas dépasser le volume à tester de 1 I au maximum !

Het max. testvolume van 11 mag niet worden overschreden!

No se debe superar el volumen de prueba máx. de 1 l.

O volume de teste máximo não deve exceder os 1 l.



Pièces de rechange / access. No. de commande Vervangingsonderdelen/toebehoren Bestelnr. Número de código Piezas de recambio / accesorios Peças sobressalentes / Acessórios Cód. do artigo Kit de montage Aansluitset Juego de conexión **Kit de montagem** Rp 11/2 - Rp 2 / DN 40 - DN 50 231 776 DN 65 - DN 150 231 777 Fusible (5 x) Zekering voor apparaat (5 x) Fusible (5 x) Módulo de fusíveis do aparelho (5 x) T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) 231 780 D 5 x 20 Capot de rechange VDK 200 A H₂ Reservekap VDK 200 A H₂ Caperuza de recambio VDK 200 A H₂ Cobertura de reserva VDK 200 A H₂ 230 V / 50 Hz Sur demande/op aanvraag 120 V / 60 Hz bajo demanda/sob consulta

























Seul un personnel spécialisé peut effectuer des travaux sur le VDK 200 A

Protéger les surfaces

pouvants recevoir le VDK

200 A S02 Ha. Serrer les

vis en croisant. Lors du

montage éviter les ten-

Eviter tout contact direct

entre le VDK 200 A S02

H_a et la maçonnerie, les

cloisons en béton et planchers en cours de

Après un démontage ou

une modification, utili-

ser toujours des joints

Contrôle de l'étanchéité

de la conduite: fermer

le robinet à boisseau

sphèrique avant les élec-

Une fois les travaux sur le

VDK 200 A S02 H_a termi-

nés, procéder toujours à

un contrôle d'étanchéité

Ne jamais effectuer des

travaux sous pression et ou sous tension. Eviter

toute flamme ouverte.

Observer les réglemen-

En cas de non-respect

de ces instructions, des

dommages corporels ou

matériels sont possible.

Tenir compte du cou-

rant de démarrage du

Respecter impérative-

ment la consigne con-

cermant la manipulation

Effectuer tous les régla-

ges et réaliser les valeurs

de réglage uniquement

selon le mode d'emploi du

fabricant de chaudières et

de l'hydrogéne!

de brûleurs.

et de fonctionnement.

sions mécaniques.

séchage.

neufs.

trovannes.

tations.

moteur!

uitgevoerd. Flensoppervlakken beschermen. Schroeven kruislings aandraaien. Op mechanisch spannings-

vrije inbouw letten.

Werkzaamheden aan

de VDK 200 A S02 H,

mogen uitsluitend door

vak-personeel worden

Rechtstreeks contact tussen VDK 200 A S02 H_a en het uithardende metselwerk, betonnen muren, vloeren is niet toegestaan.

Na het demonteren/ombouwen van onder-delen steeds nieuwe pakkingen gebruiken.

Dichtheidscontrole van pijpleidingen:Kogelkraan voor de armaturen slui-

Na afsluiting van werkzaamheden aan de VDK 200 A S02 H₂: Dichtheidscontrole en functie-controle uitvoeren.

Nooit werkzaamheden uitvoeren als de eenheid onder gasdruk of spanning staat. Open vuur vermijden.Plaatselijke voorschriften in acht ne-

Het niet opvolgen van deze instructies kan persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolgt hebben.

Aanloopstroom van de motor in acht nemen!

Leef steeds de voorschriften voor de omgang met waterstof na!

Alle instellingen en instelwaarden alleen uitvoeren in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de ketel/ brander.

Los trabajos a realizar en el VDK 200 A S02 H_a sólo deben ser llevados a cabo por personal técnico.

Proteger las superficies de las bridas. Apretar los tornillos en cruz. Procurar que no existan tensiones mecánicas después del montaje.

No está permitido el contacto directo entre el VDK 200 A S02 H, y la mampostería, las paredes de hormigón y los suelos en fase de endurecimiento.

En un principio deben utilizarse juntas nuevas después de desmontarlas o cambiarlas parcialmente.

Comprobación de la estanqueidad de las conducciones de tuberías: Cerrar la llave de bola situada delante de los accesorios.

Después de finalizar los trabajos en el VDK 200 A S02 H₂, realizar un control de estanqueidad y funcional.

No realizar nunca trabaios cuando exista presión de gas o tensión eléctrica. Evitar los fuegos abiertos. Tener en cuenta las normas públicas.

Si no se tienen en cuenta los avisos, pueden suceder accidentes personales o materiales.

Tener en cuenta la intensidad de corriente del motor en marcha!

Tener sobre todo en

cuenta las normas para el manejo del hidrógeno!

Realizar todos los ajustes y valores de ajuste únicamente conforme al manual de instrucciones del fabricante de la ca Idera/del quemador.

Os serviços no VDK 200 A S02 H, devem ser efectuados somente por pessoas devidamente qualificadas.

Proteger as faces das flanges. Apertar os parafusos em cruz. Atenção à montagem mecânica sem tensões.

Não se admite o contacto directo do VDK 200 A S02 H_a com alvenaria, paredes de betão e pisos em fase de endurecimento.

Na substituição ou desmontagem de peças, usar sempre juntas novas.

Teste de estanqueidade da tubugem: fechar a torneira de esfera a montante das electroválvulas.

Depois de concluídos os trabalhos no VDK 200 A S02 H₂: efectuar testes de estanqueidade e de funcionamento.

Nunca realizar trabalhos, quando há pressão de gás ou tensão eléctrica. Evitar qualquer chama. Atenção às directivas locais aplicáveis.

A não-observância destas instruções pode provocar danos pessoais e/ ou materiais.

Observar a corrente de arranque do motor!

É imprescindivel abservar as prescrições para a utilização de hidrogénio!

Todas as regulações e valores de ajuste só devem ser efectuados com a concordância do fabricante da caldeira/ queimador.













La directive concernant les chauffe-bains à pression (PED) et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) exigent une vérification régulière des installations de chauffage. afin de garantir à long terme des taux d'utilisation élevés et par conséquent une environnementale minimum. Il est nécessaire de remplacer les composants relatifs à la sécurité lorsqu'ils ont atteint la fin de leur vie utile. Cette recommandation ne s'applique qu'aux installations de chauffage et non aux applications de processus thermique. DUNGS recommande le remplacement, conformément au tableau aui suit:

De drukapparatuurrichtlijn (PED) en de richtlijn op de algemene energie-efficiëntie van gebouwen (EPBD) eisen een regelmatige controle van verwarmingsinstallaties met het oog op een langdurige bewaring van een hoge efficiëntie en daardoor minimale milieubelasting. Veiligheidsrelevante componenten moeten na afloop van hun gebruiksduur worden vervangen. Deze aanbeveling geldt alleen voor verwarmingsinstallaties, niet voor thermoprocestoepassingen. DUNGS adviseert de vervanging volgens de onderstaande tabel:

La directiva sobre equipos a presión (PED) y la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD) exige una inspección periódica de los sistemas de calefacción a fin de garantizar el rendimiento a largo plazo y con ello la reducción del impacto sobre el medioambiente. Una vez alcanzada la vida útil es necesario cambiar componentes que son decisivos para la sefuridad. Esta recomendación es válida sólo para sistemas de calefacción y no para las aplicaciones en procesos térmicos. DUNGS recomienda el cambio de acuerdo con la siguiente tabla:

A directiva para Equipamentos sobre pressão (PED) e as para a Eficiência energética em edifícios (EPBD) exigem um periódico controle dos sistemas de calefação para garantir a alta produtividade e a mínima carga ambiental. Existe a necessidade trocar os componentes relevantes à segurança ao fim da vida útil. Esta recomendação vale para sistemas de calefação e não para aplicações de processos térmicos. DUNGS recomenda a troca conforme a tabela seguinte:

Composant relatif à la sécurité Veiligheidsrelevant component Componentes importantes para la seguridad Componentes relevantes a segurança	VIE UTILE DUNGS recommande le remplacement au bout de : GEBRUIKSDUUR DUNGS adviseert de vervanging na: VIDA ÚTIL DUNGS recomienda el cambio según: VIDA ÚTIL DUNGS recomenda a troca a cada:	Cycles de manoeuvres Schakelingen Ciclos de encendido / apagado Comutadores
Systèmes de contrôle de vannes / Klepcontrolesystemen Sistemas de comprobación de válvulas / Sistemas de controle da válvula	10 ans/ jaar/años/anos	250.000
Manostat / Drukschakelaar / Regulador de la presión / Pressostato	10 ans/ jaar/años/anos	N/A
Dispositif de gestion de chauffage avec contrôleur de flammes Stookmanager met vlambewaking Gestionador de combustión con control de llama Sistema de comando de combustão com indicador de chama	10 ans/ jaar/años/anos	250.000
Capteur de flammes UV UV-vlamvoeler Sensor de llama de luz ultravioleta Sensor de chama UV	10.000 h Heures de service / Bedrijfsuren Horas de trabajo / Horas de funcionamento	
Dispositifs de réglage de pression du gaz / Gasdrukregelapparaten Aparato regulador de la presión del gas / Dispositivo de regulação da pressão de gás	15 ans/ jaar/años/anos	N/A
Vanne de gaz avec système de contrôle de vanne / Gasklep met klepcontrolesysteem Válvula de gas con sistema de comprobación de válvulas / Válvula de gás com sistema de controle de válvula	après détection du défaut / na herkende fout después de detectar el fallo / após localização do erro	
Vanne de gaz sans système de contrôle de vanne* / Gasklep zonder klepcontrolesysteem* Válvula de gas sin sistema de comprobación de válvulas* / Válvula de gás sem sistema de controle de válvula*	10 ans/ jaar/años/anos	250.000
Manostat de gaz min. / Min. gasdrukwachter Presóstato de gas para presión mínima / Pressostato de gás mín.	10 ans/ jaar/años/anos	N/A
Soupape d'évacuation de sécurité / Veiligheidsafblaasklep Válvula de purga de seguridad / Válvula de purga de segurança	10 ans/ jaar/años/anos	N/A
Systèmes combinés gaz/air / Gas-lucht-verbondsystemen Sistema combinado gas-aire / Sistema combinado gás - ar	10 ans/ jaar/años/anos	N/A
* Familles de gaz I, II, III / Gasfamilies I, II, III N/A ne peut p	oas être utilisé / kan niet gebruikt worde	n

Sous réserve de tout modification constituant un progrès technique / Wijzigingen met het oog op technische vooruitgang voorbehouden / Nos reservamos el derecho a realizar cambios con el objetivo de desarrollar la tecnología / Reserva-se o direito de realizar alterações em função do progresso técnico

no puede utilizars / não pode ser utilizado

M/CD • Edition 01.14 • Nr. 223 949

Familias de gas I, II, III / Família de gás I, II, III

